

ООО НТЦ «Русич» предлагает  
Станции управления станками



Предлагаем к реализации комплектные станции управления станками 16А20Ф3 ,16М30Ф3, 16К30Ф3, РТ-755Ф3 ,1512Ф3,1516Ф3, 1А525МФ3 , 1525Ф3 ,1740РФ3 ,1П756ДФ3,16Б16Ф3, 1В340Ф3, 1325Ф3, 1П420ПФ3 и других токарных станков

**Время подключения станции к станку с помощью одного сотрудника, включая пусконаладочные работы, займет не более одной двух рабочих смен!**

Описание станции (стандартная комплектация):

- Шкаф управления с внешними размерами -1800x800x600, защита по стандарту IP54.
- На лицевой двери шкафа расположены;
- система числового программного управления NC-210, с загруженным алгоритмом работы электроавтоматики станка, и максимально организованной диагностикой работы оборудования в целом.\*
- выносной наладочный радио пульт, работающий на промышленной частоте (или обычный пульт с кабелем).
- внешние каналы FDD,RS-232\485,LAN,USB.
- Внутри шкафа с одной стороны монтажной панели, расположен полный комплект с коммутированной электро-пусковой аппаратуры станком.
- С другой стороны монтажной панели расположены привод главного движения и привода подачи КЕВ или Artech .
- В нижней (напольной) части шкафа расположены сервотрансформатор, дроссели, сетевые фильтры.
- Охлаждение шкафа осуществляется при помощи вентиляторов, фильтрованным потоком воздуха, путем создания избыточного давления внутри шкафа.
- Связь с исполнительными электро - гидро механизмами станка, а также путевыми выключателями, датчиками, осуществляется при помощи изготовленных кабельных трасс соответствующей длины, входящих в комплект поставки вместе со станцией.
- В комплект поставки также входит комплект датчиков обратной связи по положению 2500 имп.\об.
- В комплект поставки (по дополнительной договоренности), могут входить двигатели подачи, двигатель главного движения, и любая другая комплектация к станкам.

**В комплект поставки входит следующая документация:**

1. схемы электрические принципиальные.
2. схемы электрические монтажные.
3. полный пакет документации для эксплуатации системы ЧПУ.
4. полный пакет документации на привода.
5. руководство по эксплуатации комплектной станции управления.
6. порядок установки и подключения станции управления.
7. резервные копии FLASH диска № 0, 1, 2.

Сроки изготовления станции в основном составляют 20-30 рабочих дней.

Гарантия на станции управления составляет 2 года.

Уточняйте наличие на складе

**ООО НТЦ «Русич»**

*150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 75 А*

Телефоны: +7(4852) 71-73-93, +7(903) 690-20-10

E-mail: [rusich@stanok76.ru](mailto:rusich@stanok76.ru)